## TABELLA TENSIONI DEL G 1/190-TS

Condensatore elettrolitico	C 1 = 70 V rispetto a massa
Condensatore elettrolitico	C 2 = 35 V rispetto a massa
Condensatore elettrolitico	C 3 = 52 V rispetto a massa
Condensatore elettrolitico	C 4 = 38 V rispetto a massa
Condensatore elettrolitico	C 5 = 15 V rispetto a massa
Condensatore elettrolitico	C 6 = 15 V rispetto a massa
Condensatore elettrolitico	C 7 = 9 V rispetto a massa
Condensatore elettrolitico	C 8 = 13,5 V rispetto a massa
Condensatore elettrolitico	C 9 = 13.5 V rispetto al punto B (vedere schema)
Condensatore elettrolitico	C 10 = 13,5 V rispetto al punto B (vedere schema)
Condensatore elettrolitico	C 11 = 25 V rispetto a massa

	BC 109 Micro	BC 108 fono	BC 108 fono	BC 108	BC 108	BC 107	BC 108
C	10 V	11,5 V	9 V	9 V	9 V	15 V	9 V
В	2,1 V	4,6 V	3,8 V	3,5 V	3,5 V	6.5 V	3.5 V
E	1,6 V	3,9 V	3,2 V	2,8 V	2,8 V	5,8 V	2,8 V

	BC 107	40408	40410 *	40409 *	40310	40310 *	40411	40411
C B E	32,8 V 1,9 V 1,4 V	33,5 V 1,4 V 0,8 V	-33 V - 0,16 V - 0,80 V	36 V 1,70 V 1,06 V	13,5 V 1,05 V 0,53 V	13,5 V 1,06 V 0,54 V	34 V 0,53 V	36 V 0,54 V 15 mV

Zener \* UZ 6,8: + 6,8 V - 6,8 V

Punto B = 34 V (il punto è indicato nello schema elettrico a pag. 22, in basso a destra, nel circuito di alimentazione).

La tensione del punto B è solo indicativa; essa dipende dalla regolazione indicata nelle note.

Le altre tensioni sono rispetto a massa.

NOTA - Se si devono fare delle misure di tensioni alternate nei vari punti del circuito si consiglia di usare delle sonde con mollette (clips) e di spegnere l'amplificatore ogni volta che si spostano i puntali dello strumento e, quando si è certi che non ci possa essere alcun contatto accidentale, riaccendere l'apparecchio.

Queste operazioni (accensioni e spegnimenti successivi) si possono ripetere senza preoccupazione data la presenza dello speciale circuito di protezione che elimina i picchi pericolosi di corrente quando l'amplificatore viene messo in tensione.

<sup>\*</sup> Tensioni misurate rispetto a B.